



# OBSIDIAN™

CONTROL SYSTEMS



# NETRON CMX10 Installation Guide

©2021 **OBSIDIAN CONTROL SYSTEMS** all rights reserved. Information, specifications, diagrams, images, and instructions herein are subject to change without notice. Obsidian Control Systems logo and identifying product names and numbers herein are trademarks of ADJ PRODUCTS LLC. Copyright protection claimed includes all forms and matters of copyrightable materials and information now allowed by statutory or judicial law or hereinafter granted. Product names used in this document may be trademarks or registered trademarks of their respective companies and are hereby acknowledged. All non-ADJ brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

**OBSIDIAN CONTROL SYSTEMS** and all affiliated companies hereby disclaim all liabilities for property, equipment, building, and electrical damages, injuries to any persons, and direct or indirect economic loss associated with the use or reliance of any information contained within this document, and/or as a result of the improper, unsafe, insufficient and negligent assembly, installation, rigging, and operation of this product.

**ELATION PROFESSIONAL B.V.**

Junostraat 2 | 6468 EW Kerkrade, The Netherlands  
+31 45 546 85 66

**FCC STATEMENT**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**FCC RADIO FREQUENCY INTERFERENCE WARNINGS & INSTRUCTIONS**

This product has been tested and found to comply with the limits as per Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This device uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the included instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this device does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the device off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following methods:

- Reorient or relocate the device.
- Increase the separation between the device and the receiver.
- Connect the device to an electrical outlet on a circuit different from which the radio receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**Energy Saving Matters (EuP 2009/125/EC)**

Saving electric energy is a key to help protecting the environment. Please turn off all electrical products when they are not in use. To avoid power consumption in idle mode, disconnect all electrical equipment from power when not in use. Thank you!

Document Version: An updated version of this document may be available online.

Please check [www.obsidiancontrol.com](http://www.obsidiancontrol.com) for the latest revision/update of this document before beginning installation and use.

Date	Document Version	Note
07/12/2021	1	Initial Release

# CONTENTS

GENERAL INFORMATION	4
LIMITED WARRANTY	5
SAFETY GUIDELINES	6
OVERVIEW	7
INSTALLATION	8
CONNECTIONS	9
OPERATION	10
MAINTENANCE	11
SPECIFICATIONS	12
DIMENSIONS	13

# GENERAL INFORMATION

## INTRODUCTION

Please read and understand the instructions in this manual carefully and thoroughly before attempting to operate this device. These instructions contain important safety and use information.

## UNPACKING

Every device has been thoroughly tested and has been shipped in perfect operating condition. Carefully check the shipping carton for damage that may have occurred during shipping. If the carton is damaged, carefully inspect the device for damage, and be sure all accessories necessary to install and operate the device have arrived intact. In the event damage has been found or parts are missing, please contact our customer support team for further instructions. Please do not return this device to your dealer without first contacting customer support. Please do not discard the shipping carton in the trash. Please recycle whenever possible.

## CUSTOMER SUPPORT

Contact your local Obsidian Controls Systems dealer or distributor for any product related service and support needs. Also visit [forum.obsidiancontrol.com](http://forum.obsidiancontrol.com) with questions, comments, or suggestions.

OBSIDIAN CONTROL SERVICE EUROPE - Monday - Friday 08:30 to 17:00 CET

+31 45 546 85 63 | [support@obsidiancontrol.com](mailto:support@obsidiancontrol.com)

OBSIDIAN CONTROL SERVICE USA - Monday - Friday 08:30 to 17:00 PST

+1(844) 999-9942 | [support@obsidiancontrol.com](mailto:support@obsidiancontrol.com)

## LIMITED WARRANTY

1. Obsidian Control Systems hereby warrants, to the original purchaser, Obsidian Control Systems products to be free of manufacturing defects in material and workmanship for a period of two years (730 days).
2. For warranty service, send the product only to the Obsidian Control Systems service center. All shipping charges must be pre-paid. If the requested repairs or service (including parts replacement) are within the terms of this warranty, Obsidian Control Systems will pay return shipping charges only to a designated point within the United States. If any product is sent, it must be shipped in its original package and packaging material. No accessories should be shipped with the product. If any accessories are shipped with the product, Obsidian Control Systems shall have no liability whatsoever for loss and/or damage to any such accessories, nor for the safe return thereof.
3. This warranty is void if the product serial number and/or labels are altered or removed; if the product is modified in any manner which Obsidian Control Systems concludes, after inspection, affects the reliability of the product; if the product has been repaired or serviced by anyone other than the Obsidian Control Systems factory unless prior written authorization was issued to purchaser by Obsidian Control Systems; if the product is damaged because not properly maintained as set forth in the product instructions, guidelines and/or user manual.
4. This is not a service contract, and this warranty does not include any maintenance, cleaning or periodic check-up. During the periods as specified above, Obsidian Control Systems will replace defective parts at its expense, and will absorb all expenses for warranty service and repair labor by reason of defects in material or workmanship. The sole responsibility of Obsidian Control Systems under this warranty shall be limited to the repair of the product, or replacement thereof, including parts, at the sole discretion of Obsidian Control Systems. All products covered by this warranty were manufactured after January 1, 1990, and bare identifying marks to that effect.
5. Obsidian Control Systems reserves the right to make changes in design and/or performance improvements upon its products without any obligation to include these changes in any products theretofore manufactured.
6. No warranty, whether expressed or implied, is given or made with respect to any accessory supplied with the products described above. Except to the extent prohibited by applicable law, all implied warranties made by Obsidian Control Systems in connection with this product, including warranties of merchantability or fitness, are limited in duration to the warranty periods set forth above. And no warranties, whether expressed or implied, including warranties of merchantability or fitness, shall apply to this product after said periods have expired. The consumer's and/or dealer's sole remedy shall be such repair or replacement as is expressly provided above; and under no circumstances shall Obsidian Control Systems be liable for any loss and/or damage, direct and/or consequential, arising out of the use of, and/or the inability to use, this product.
7. This warranty is the only written warranty applicable to Obsidian Control Systems products and supersedes all prior warranties and written descriptions of warranty terms and conditions heretofore published.
8. Use of software and firmware:
9. To the maximum extent permitted by applicable law, in no event shall Elation or Obsidian Control Systems or its suppliers be liable for any damages whatsoever (including, but not limited to, damages for loss of profits or data, for business interruption, for personal injury or other loss whatsoever) arising out of or in any way related to the use of or inability to use firmware or software, the provision of or failure to provide support or other services, information, firmware, software, and related content through the software or otherwise arising out of the use of any software or firmware, even in the event of the fault, tort (including negligence), misrepresentation, strict liability, breach of warranty of Elation or Obsidian Control Systems or any supplier, and even if Elation or Obsidian Control Systems or any supplier has been advised of the possibility of such damages.

**WARRANTY RETURNS:** All returned service items, whether under warranty or not, must be freight pre-paid and accompany a return authorization (R.A.) number. The R.A. number must be clearly written on the outside of the return package. A brief description of the problem as well as the R.A. number must also be written down on a piece of paper and included in the shipping container. If the unit is under warranty, you must provide a copy of your proof of purchase invoice. Items returned without a R.A. number clearly marked on the outside of the package will be refused and returned at customer's expense. You may obtain a R.A. number by contacting customer support.

# SAFETY GUIDELINES

This device is a sophisticated piece of electronic equipment. To guarantee a smooth operation, it is important to follow all instructions and guidelines in this manual. OBSIDIAN CONTROL SYSTEMS is not responsible for injury and/or damages resulting from the misuse of this device due to the disregard of the information printed in this manual. Only the original included parts and/or accessories for this device should be used. Any modifications to the device, included and/or accessories will void the original manufacturer's warranty and increase the risk of damage and/or personal injury.



PROTECTION CLASS 1 – DEVICE MUST BE PROPERLY GROUNDED



DO NOT ATTEMPT TO USE THIS DEVICE WITHOUT BEING FULLY TRAINED ON HOW TO USE IT. ANY DAMAGES OR REPAIRS TO THIS DEVICE OR ANY LIGHTING FIXTURES CONTROLLED BY THIS DEVICE RESULTING FROM IMPROPER USE, AND/OR THE DISREGARD OF THE SAFETY AND OPERATION GUIDELINES IN THIS DOCUMENT VOIDS THE OBSIDIAN CONTROL SYSTEMS WARRANTY, AND ARE NOT SUBJECT TO ANY WARRANTY CLAIMS AND/OR REPAIRS, AND MAY ALSO VOID THE WARRANTY FOR ANY NON-OBSIDIAN CONTROL SYSTEMS DEVICES.



KEEP FLAMMABLE MATERIALS AWAY FROM DEVICE.

DRY LOCATIONS USE ONLY!

DO NOT EXPOSE DEVICE TO RAIN, MOISTURE, AND/OR SEVERE ENVIRONMENTS!  
DO NOT SPILL WATER AND/OR LIQUIDS ON OR INTO THE DEVICE!

**DISCONNECT** the device from AC power before removing fuses or any part, and when not in use.

Always electrically ground this device.

Use only a source of AC power that complies with local building and electrical codes and has both overload and ground-fault protection.

Do not expose the device to rain or moisture.

Never attempt to bypass fuses. Always replace defective fuses with ones of the specified type and rating.

Refer all service to a qualified technician.

Do not modify the device or install other than genuine Netron parts.

**CAUTION:** Risk of Fire and Electrical Shock. Use only in dry locations.

**CAUTION:** Risk of Explosion if Battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to local environmental regulations.

**AVOID** brute force handling when transporting or operating.

**DO NOT** expose any part of the device to open flame or smoke. Keep device away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other appliances (including amplifiers) that produce heat.

**DO NOT** use device in extreme and/or severe environments.

Replace fuses with ones of the same type and rating only. Never attempt to bypass a fuse. Unit provided with a single fuse in Line side.

**DO NOT** operate device if power cord is frayed, crimped, damaged and/or if any of the power cord connectors are damaged, and does not insert into the device securely with ease. NEVER force a power cord connector into device. If the power cord or any of its connectors are damaged, replace it immediately with a new one of similar power rating.

Strictly use a source of AC power that complies with local building and electrical codes and has both overload and ground-fault protection. Use only the provided AC power supply and power cords and the correct connector for the country of operation. Use of the factory provided power cable is mandatory for operation in the US and Canada.

Allow free unobstructed airflow to the bottom and back of the product. Do not block the ventilation slots.

Operate the console only on a stable and solid surface.

**DO NOT** use the product if the ambient temperature exceeds 40°C (104° F)

Transport the product only in suitable packaging or a custom fitted road case. Transportation damage is not covered under warranty.

**CAUTION:** Risk of explosion if CMOS battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to local environmental regulations.

**CAUTION:** Do not expose CMOS battery to excessive heat such as sun or fire.

# OVERVIEW

The **NETRON DMX10** is made from a rugged metal chassis featuring impact resistant paint and a lightweight yet solid construction. The DMX10 is ideally suited for installations and touring applications that do not require RDM communication and is available in 5 and 3pin XLR configurations.

## **KEY FEATURES: DMX10**

The DMX10 is a rackmount 10-port DMX Splitter with dual inputs and freely assignable XLR DMX outputs.

Utilizing long life toggle switches every port is routed to either the A or B input, providing flexibility to accommodate any situation.

- Dual A/B XLR DMX Input
- 10 isolated XLR DMX Outputs
- A/B routing per output port
- LED feedback for In/Out/A/B/Power
- Powder-coated rackmount housing

# INSTALLATION INSTRUCTIONS



**DISCONNECT POWER BEFORE PERFORMING ANY MAINTENANCE!**



## **ELECTRICAL CONNECTIONS**

A qualified electrician should be used for all electrical connections and/or installations.



**USE CAUTION WHEN POWER LINKING OTHER MODEL DEVICES AS THE POWER CONSUMPTION OF OTHER MODEL DEVICES MAY EXCEED THE MAXIMUM POWER OUTPUT OF THIS DEVICE. CHECK SILK SCREEN FOR MAXIMUM AMPS.**

Device **MUST** be installed following all local, national, and country commercial electrical and construction codes and regulations.




**ALWAYS ATTACH A SAFETY CABLE WHENEVER INSTALLING THIS DEVICE IN A SUSPENDED ENVIRONMENT TO ENSURE THE DEVICE WILL NOT DROP IF THE CLAMP FAILS.** Overhead device installation must always be secured with a secondary safety attachment, such as an appropriately rated safety cable that can hold 10 times the weight of the device.

## **POWER LINKING**



**USE CAUTION WHEN POWER LINKING AS THE POWER CONSUMPTION MAY EXCEED THE MAXIMUM POWER OUTPUT ON THIS DEVICE. CHECK SILK SCREEN FOR MAXIMUM AMPS.**





# CONNECTIONS

## AC CONNECTIONS



The Obsidian Control Systems Neutron DMX10 is rated 100-240V 47/63Hz and accept AC mains power over a range of 90-264V 47/63Hz. Do not connect it to power outside this range. Damage resulting from incorrect connection is not covered under warranty.

North America: A cable with a NEMA 15-5P plug is provided for use with the DMX10 in the USA and Canada. This approved cable must be used in North America.

Rest of the world: The provided True1 cable is not fitted with a country-specific plug. Install only a plug that meets local and or national electrical codes and is suitable for the country's specific requirements.



A 3-prong grounded-type (earthed type) plug must be installed following the plug manufacturer's instructions.

## FRONT DMX CONNECTIONS: DMX10-5


- (2) 5Pin DMX Input
- (10) 5Pin Opto-Isolated DMX Outputs

All DMX Output connections are 5pin female XLR; the pin-out on all sockets is pin 1 to shield, pin 2 to cold (-), and pin 3 to hot (+). Pins 4 and 5 are not used.

Carefully connect DMX cables to the respective ports.

To prevent damaging the DMX ports, provide strain relief and support. Avoid connecting FOH Snakes to the ports directly.

Pin	Connection
1	Com
2	Data -
3	Data +
4	Not connected
5	Not connected



## FRONT DMX CONNECTIONS: DMX10-3


- (2) 3Pin DMX Input
- (10) 3Pin Opto-Isolated DMX Outputs

All DMX Output connections are 3pin female XLR; the pin-out on all sockets is pin 1 to shield, pin 2 to cold (-), and pin 3 to hot (+).

Carefully connect DMX cables to the respective ports.


To prevent damaging the DMX ports, provide strain relief and support. Avoid connecting FOH Snakes to the ports directly.

Pin	Connection
1	Com
2	Data -
3	Data +



## REAR CONNECTIONS

- Power In
- Fuse



# OPERATION: DMX10-5 & DMX10-3

The concept of the DMX Splitter is to route the A or B DMX Input to any of the 10 output ports. This allows flexible configuration of the splitter as needed. It is also possible to ignore one input, and assign all output ports to the same routing. Ports are assigned to the A or B line by the integrated toggle switches. The LED color of the output ports indicates the DMX routing.

Switch UP = A (Blue)

Switch Down = B (Orange)

## DMX PORTS STATUS INDICATOR LEDs


LED Color	Solid	Blink	Routing
DMX PORTS BLUE	DMX Traffic	No DMX Traffic	A
DMX PORTS ORANGE	DMX Traffic	No DMX Traffic	B

### DMX10-5

(2) 5Pin DMX Input


Note that the A & B letter positions indicate switch position for routing

(10) 5PIN Opto-Isolated DMX Outputs



DMX Port Toggle Switch (A up/B down)

DMX Port Status Indicator LED




### DMX10-3

(2) 3Pin DMX Input


Note that the A & B letter position indicates switch position for routing

(10) 3PIN Opto-Isolated DMX Outputs



DMX Port Toggle Switch (A up/B down)

DMX Port Status Indicator LED



# MAINTENANCE

The Obsidian Control Systems Netron DMX10-5 and DMX10-3 are designed as rugged, roadworthy devices. The only required service is occasional cleaning. For other service-related concerns, please contact your Obsidian Control Systems dealer, or visit [www.obsidiancontrol.com](http://www.obsidiancontrol.com).

Any service that is not described in this guide must be carried out by a trained and qualified Obsidian Control Systems technician.

Never spray cleaner directly onto the device surface; always spray into a lint-free cloth and wipe it clean. Consider using cleaning products designed for cellphone and tablet devices.



Important! Excessive dust, dirt, smoke, fluid build-up, and other materials can degrade the performance of the DMX10-5 and DMX10-3 devices, causing overheating and damage to the unit that is not covered by the warranty.

## Fuse Replacement:



Single fuse in the Line side; the DMX10-5 and DMX10-3 is protected by a single 1A slow blow mains fuse in a fuse holder on the back of the device.

Disconnect the product from AC mains power before replacing the fuse as parts of the product may remain live even if the mains fuse has blown.

# SPECIFICATIONS

## DMX10-5P:

### Connections

#### Front

- (2) 5pin DMX Input (A & B)
- (10) 5pin Opto-Isolated DMX Outputs (Toggle between A & B)

#### Back

- Locking Power In

#### Physical

- Length: 19.0" (482.5mm)
- Width: 6.1" (155.9mm)
- Height: 1.7" (44mm)
- Weight: 1.82 kg (4.0 lbs)

#### Electrical

- 100-240 V nominal, 47/63Hz, 0.14A
- 1A Fuse

#### Included Items

- 1.5m power cable (EU or US version)

## DMX10-3P:

### Connections

#### Front

- (2) 3pin DMX Input (A & B)
- (10) 3pin Opto-Isolated DMX Outputs (Toggle between A & B)

#### Back

- Locking Power In

#### Physical

- Length: 19.0" (482.5mm)
- Width: 6.1" (155.9mm)
- Height: 1.7" (44mm)
- Weight: 1.82 kg (4.0 lbs)

#### Electrical


- 100-240 V nominal, 47/63Hz, 0.14A
- 1A Fuse

#### Included Items


- 1.5m power cable (EU or US version)

# DIMENSIONS

## DMX10-5





## DMX10-3





# OBSIDIAN™

## CONTROL SYSTEMS



# NETRON

## CMX10

### Guide d'installation

©2021 **SYSTÈMES DE CONTRLE D'OBSIDIENNE** tous les droits sont réservés. Les informations, spécifications, schémas, images et instructions contenus dans le présent document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Le logo Obsidian Control Systems et les noms et numéros d'identification des produits dans le présent document sont des marques commerciales d'ADJ PRODUCTS LLC. La protection du droit d'auteur revendiquée comprend toutes les formes et toutes les questions de matériel et d'informations protégées par le droit d'auteur désormais autorisées par la loi statutaire ou judiciaire ou accordées ci-après. Les noms de produits utilisés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives et sont reconnus par la présente. Toutes les marques et noms de produits non-ADJ sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

**SYSTÈMES DE CONTRLE DE L'OBSIDIENNE** et toutes les sociétés affiliées déclinent par la présente toute responsabilité pour les dommages aux biens, équipements, bâtiments et électriques, blessures à toute personne et pertes économiques directes ou indirectes associées à l'utilisation ou à la fiabilité de toute information contenue dans ce document, et/ou en conséquence de l'assemblage, de l'installation, du montage et du fonctionnement inappropriés, dangereux, insuffisants et négligents de ce produit.

### **ELATION PROFESSIONNEL BV**

Rue Juno 2 | 6468 EW Kerkrade, Pays-Bas  
+ 31 45 546 85 66

### **DÉCLARATION DE LA FCC**

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

### **AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS SUR LES INTERFÉRENCES RADIO FCC**

Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites de la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions fournies, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des méthodes suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'appareil.
- Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Connectez l'appareil à une prise électrique sur un circuit différent de celui auquel le récepteur radio est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

### **Questions d'économie d'énergie (EuP 2009/125/CE)**

L'économie d'énergie électrique est une clé pour aider à protéger l'environnement. Veuillez éteindre tous les produits électriques lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Pour éviter la consommation d'énergie en mode veille, débranchez tous les équipements électriques de l'alimentation lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Merci!

Version du document : Une version mise à jour de ce document peut être disponible en ligne. Vérifiez s'il vous plaît [www.obsidiancontrol.com](http://www.obsidiancontrol.com) pour la dernière révision/mise à jour de ce document avant de commencer installation et utilisation.

Date	Version du document	Noter
07/12/2021	1	Première version



# CONTENTS

INFORMATIONS GÉNÉRALES	4
GARANTIE LIMITÉE	5
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	6
APERÇU	7
INSTALLATION	8
CONNEXIONS	9
OPÉRATION	10
MAINTENANCE	11
CARACTÉRISTIQUES	12
DIMENSIONS	13

# INFORMATIONS GÉNÉRALES

## INTRODUCTION

Veillez lire et comprendre attentivement les instructions de ce manuel avant d'essayer d'utiliser cet appareil. Ces instructions contiennent des informations importantes sur la sécurité et l'utilisation.

## DÉBALLAGE

Chaque appareil a été minutieusement testé et a été expédié en parfait état de fonctionnement. Vérifiez soigneusement que le carton d'expédition n'a pas été endommagé pendant l'expédition. Si le carton est endommagé, inspectez soigneusement l'appareil pour détecter tout dommage et assurez-vous que tous les accessoires nécessaires à l'installation et à l'utilisation de l'appareil sont arrivés intacts. Dans le cas où des dommages ont été trouvés ou des pièces sont manquantes, veuillez contacter notre équipe de support client pour plus d'instructions. Veuillez ne pas retourner cet appareil à votre revendeur sans avoir d'abord contacté le service client. Veuillez ne pas jeter le carton d'expédition à la poubelle. Veuillez recycler dans la mesure du possible.

## SERVICE CLIENT

Contactez votre revendeur ou distributeur local Obsidian Controls Systems pour tout besoin de service et d'assistance lié au produit. Visitez [aussiforum.obsidiancontrol.com](https://forum.obsidiancontrol.com) avec des questions, des commentaires ou des suggestions.

OBSIDIAN CONTROL SERVICE EUROPE -Du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00 CET

+31 45 546 85 63 | [support@obsidiancontrol.com](mailto:support@obsidiancontrol.com)

OBSIDIAN CONTROL SERVICE USA -Du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00 PST

+1(844) 999-9942 | [support@obsidiancontrol.com](mailto:support@obsidiancontrol.com)

# GARANTIE LIMITÉE

1. Obsidian Control Systems garantit par la présente, à l'acheteur d'origine, que les produits Obsidian Control Systems sont exempts de défauts de fabrication de matériaux et de fabrication pendant une période de deux ans (730 jours).
2. Pour le service de garantie, envoyez le produit uniquement au centre de service Obsidian Control Systems. Tous les frais d'expédition doivent être prépayés. Si les réparations ou le service demandés (y compris le remplacement de pièces) entrent dans les termes de cette garantie, Obsidian Control Systems paiera les frais d'expédition de retour uniquement vers un point désigné aux États-Unis. Si un produit est envoyé, il doit être expédié dans son emballage et son emballage d'origine. Aucun accessoire ne doit être expédié avec le produit. Si des accessoires sont expédiés avec le produit, Obsidian Control Systems n'assumera aucune responsabilité pour la perte et/ou l'endommagement de ces accessoires, ni pour leur retour en toute sécurité.
3. Cette garantie est nulle si le numéro de série du produit et/ou les étiquettes sont modifiés ou supprimés ; si le produit est modifié d'une manière dont Obsidian Control Systems conclut, après inspection, qu'elle affecte la fiabilité du produit ; si le produit a été réparé ou entretenu par quelqu'un d'autre que l'usine Obsidian Control Systems, à moins qu'une autorisation écrite préalable n'ait été délivrée à l'acheteur par Obsidian Control Systems ; si le produit est endommagé parce qu'il n'est pas correctement entretenu comme indiqué dans les instructions, les directives et/ou le manuel d'utilisation du produit.
4. Ceci n'est pas un contrat de service et cette garantie n'inclut aucun entretien, nettoyage ou contrôle périodique. Pendant les périodes spécifiées ci-dessus, Obsidian Control Systems remplacera les pièces défectueuses à ses frais, et absorbera toutes les dépenses pour le service de garantie et la main-d'œuvre de réparation en raison de défauts de matériaux ou de fabrication. La seule responsabilité d'Obsidian Control Systems en vertu de cette garantie sera limitée à la réparation du produit ou à son remplacement, y compris les pièces, à la seule discrétion d'Obsidian Control Systems. Tous les produits couverts par cette garantie ont été fabriqués après le 1er janvier 1990 et ne portaient aucune marque d'identification à cet effet.
5. Obsidian Control Systems se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception et/ou à l'amélioration des performances de ses produits sans aucune obligation d'inclure ces modifications dans les produits fabriqués jusqu'à présent.
6. Aucune garantie, expresse ou implicite, n'est donnée ou faite à l'égard de tout accessoire fourni avec les produits décrits ci-dessus. Sauf dans la mesure interdite par la loi en vigueur, toutes les garanties implicites faites par Obsidian Control Systems en relation avec ce produit, y compris les garanties de qualité marchande ou d'adéquation, sont limitées en durée aux périodes de garantie énoncées ci-dessus. Et aucune garantie, expresse ou implicite, y compris les garanties de qualité marchande ou d'adéquation, ne s'appliquera à ce produit après l'expiration desdites périodes. Le seul recours du consommateur et/ou du revendeur sera une réparation ou un remplacement tel qu'expressément prévu ci-dessus ; et en aucun cas Obsidian Control Systems ne pourra être tenu responsable de toute perte et/ou dommage, direct et/ou consécutif, résultant de l'utilisation et/ou de l'impossibilité d'utiliser,
7. Cette garantie est la seule garantie écrite applicable aux produits Obsidian Control Systems et remplace toutes les garanties antérieures et les descriptions écrites des termes et conditions de garantie publiés jusqu'à présent.
8. Utilisation du logiciel et du micrologiciel :
9. Dans toute la mesure permise par la loi applicable, en aucun cas Elation ou Obsidian Control Systems ou ses fournisseurs ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit (y compris, mais sans s'y limiter, des dommages pour perte de bénéfices ou de données, pour interruption d'activité, pour dommages corporels ou autres pertes de quelque nature que ce soit) résultant de ou liés de quelque manière que ce soit à l'utilisation ou à l'impossibilité d'utiliser un micrologiciel ou un logiciel, la fourniture ou l'absence de fourniture d'assistance ou d'autres services, informations, micrologiciels, logiciels et contenu connexe via le logiciel ou résultant de l'utilisation de tout logiciel ou micrologiciel, même en cas de faute, délit (y compris la négligence), fausse déclaration, responsabilité stricte, violation de la garantie d'Elation ou d'Obsidian Control Systems ou de tout fournisseur, et même si Elation ou Obsidian Control Systems ou tout fournisseur a été informé de la possibilité de tels dommages.

**RETOURS DE GARANTIE:** Tous les articles de service retournés, qu'ils soient sous garantie ou non, doivent être prépayés et accompagnés d'un numéro d'autorisation de retour (RA). Le numéro RA doit être clairement inscrit à l'extérieur du colis de retour. Une brève description du problème ainsi que le numéro RA doivent également être écrits sur un morceau de papier et inclus dans le conteneur d'expédition. Si l'appareil est sous garantie, vous devez fournir une copie de votre facture de preuve d'achat. Articles retournés sans Le numéro RA clairement indiqué à l'extérieur du colis sera refusé et retourné aux frais du client. Vous pouvez obtenir un numéro RA en contactant le service client.

# LIGNES DIRECTRICES DE SÉCURITÉ

Cet appareil est un équipement électronique sophistiqué. Pour garantir un bon fonctionnement, il est important de suivre toutes les instructions et directives de ce manuel. OBSIDIAN CONTROL SYSTEMS n'est pas responsable des blessures et/ou des dommages résultant d'une mauvaise utilisation de cet appareil en raison du non-respect des informations imprimées dans ce manuel. Seuls les pièces et/ou accessoires d'origine inclus pour cet appareil doivent être utilisés. Toute modification apportée à l'appareil, inclus et/ou accessoires annulera la garantie d'origine du fabricant et augmentera le risque de dommages et/ou de blessures corporelles.



CLASSE DE PROTECTION 1 – L'APPAREIL DOIT ÊTRE CORRECTEMENT MIS À LA TERRE



N'ESSEYEZ PAS D'UTILISER CET APPAREIL SANS ÊTRE COMPLÈTEMENT FORMÉ SUR COMMENT L'UTILISER. TOUT DOMMAGE OU RÉPARATION À CET APPAREIL OU À TOUT APPAREIL D'ÉCLAIRAGE CONTRLÉ PAR CET APPAREIL RÉSULTANT D'UNE MAUVAISE UTILISATION ET/OU DU NON-RESPECT DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET DE FONCTIONNEMENT DANS CE DOCUMENT ANNULE LA GARANTIE DES SYSTÈMES DE CONTRLE OBSIDIAN, ET NE FAIT L'OBJET D'AUCUNE RÉCLAMATION ET GARANTIE / OU LES RÉPARATIONS, ET PEUVENT ÉGALEMENT ANNULER LA GARANTIE POUR TOUT DISPOSITIF DE SYSTÈME DE CONTRLE NON OBSIDIENNE.

GARDER LES MATIÈRES INFLAMMABLES À L'ÉCART DE L'APPAREIL.



UTILISATION EN ENDROITS SECS UNIQUEMENT !

N'EXPOSEZ PAS L'APPAREIL À LA PLUIE, À L'HUMIDITÉ ET/OU À DES ENVIRONNEMENTS SÉVÈRES ! NE PAS RENVERSER D'EAU ET/OU DE LIQUIDES SUR OU DANS L'APPAREIL!

**DÉCONNEXION** l'appareil de l'alimentation secteur avant de retirer les fusibles ou toute pièce, et lorsqu'il n'est pas utilisé. Mettez toujours cet appareil à la terre électriquement.

Utilisez uniquement une source d'alimentation CA conforme aux codes locaux du bâtiment et de l'électricité et dotée d'une protection contre les surcharges et les défauts à la terre.

N'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.

N'essayez jamais de contourner les fusibles. Remplacez toujours les fusibles défectueux par des fusibles du type et du calibre spécifiés.

Confiez tout service à un technicien qualifié.

Ne modifiez pas l'appareil ou n'installez pas d'autres pièces que des pièces Netron d'origine. AVERTIR: Risque d'incendie et de choc électrique. Utiliser uniquement dans des endroits secs.

**AVERTIR:** Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect. Jetez les piles usagées conformément aux réglementations environnementales locales.

**ÉVITER** manipulation par force brute lors du transport ou de l'utilisation.

**NE PAS** exposer toute partie de l'appareil à une flamme nue ou à de la fumée. Éloignez l'appareil des sources de chaleur telles que les radiateurs, les registres de chaleur, les poêles ou d'autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur. NE PAS utiliser l'appareil dans des environnements extrêmes et/ou sévères.

Remplacez les fusibles par des fusibles de même type et de même calibre uniquement. N'essayez jamais de contourner un fusible. Unité munie d'un seul fusible côté Ligne.

**NE PAS** faire fonctionner l'appareil si le cordon d'alimentation est effiloché, serti, endommagé et/ou si l'un des connecteurs du cordon d'alimentation est endommagé et ne s'insère pas facilement dans l'appareil. NE JAMAIS forcer un connecteur de cordon d'alimentation dans l'appareil. Si le cordon d'alimentation ou l'un de ses connecteurs est endommagé, remplacez-le immédiatement par un nouveau de puissance similaire.

Utilisez strictement une source d'alimentation CA conforme aux codes locaux du bâtiment et de l'électricité et dotée d'une protection contre les surcharges et les défauts à la terre. Utilisez uniquement l'alimentation secteur et les cordons d'alimentation fournis et le connecteur approprié pour le pays d'utilisation. L'utilisation du câble d'alimentation fourni par l'usine est obligatoire pour le fonctionnement aux États-Unis et au Canada.

Laissez une circulation d'air libre et sans obstruction vers le bas et l'arrière du produit. Ne bloquez pas les fentes d'aération. Utilisez la console uniquement sur une surface stable et solide.

**NE PAS** utiliser le produit si la température ambiante dépasse 40 °C (104 °F)

Transportez le produit uniquement dans un emballage adapté ou une valise de transport adaptée sur mesure. Les dommages dus au transport ne sont pas couverts par la garantie.

**AVERTIR:** Risque d'explosion si la pile CMOS est remplacée par un type incorrect. Jetez les piles usagées conformément aux réglementations environnementales locales.

# APERÇU

Le NETRON DMX10 est fabriqué à partir d'un châssis en métal robuste doté d'une peinture résistante aux chocs et d'une construction légère mais solide. Le DMX10 est idéal pour les installations et les applications de tournée qui ne nécessitent pas de communication RDM et est disponible en configurations XLR 5 et 3 broches.

## **CARACTÉRISTIQUES CLÉS : DMX10**

Le DMX10 est un répartiteur DMX 10 ports monté en rack avec deux entrées et des sorties DMX XLR librement assignables.

Utilisant des interrupteurs à bascule longue durée, chaque port est routé vers l'entrée A ou B, offrant une flexibilité pour s'adapter à n'importe quelle situation.

- Double entrée DMX XLR A/B
- 10 sorties XLR DMX isolées
- Routage A/B par port de sortie
- Rétroaction LED pour In/Out/A/B/Power
- Boîtier de montage en rack enduit de poudre

# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



**DÉBRANCHEZ L'ALIMENTATION AVANT D'EFFECTUER TOUTE MAINTENANCE!**



## **CONNEXIONS ELECTRIQUES**

Un électricien qualifié doit être utilisé pour toutes les connexions et/ou installations électriques.



**FAIRE ATTENTION LORSQUE L'ALIMENTATION CONNECTANT D'AUTRES MODÈLES D'APPAREILS CAR LA CONSOMMATION ÉLECTRIQUE DES AUTRES MODÈLES D'APPAREILS PEUT DÉPASSER LA PUISSANCE DE SORTIE MAXIMALE DE CET APPAREIL. VÉRIFIEZ L'ÉCRAN DE SOIE POUR LES AMPÈRES MAXIMUM.**

L'appareil DOIT être installé conformément à tous les codes et réglementations locaux, nationaux et internationaux relatifs à l'électricité et à la construction.




**TOUJOURS FIXER UN CÂBLE DE SÉCURITÉ LORS DE L'INSTALLATION DE CET APPAREIL DANS UN ENVIRONNEMENT SUSPENDU POUR S'ASSURER QUE L'APPAREIL NE TOMBE PAS EN CAS DE DÉFAILLANCE DE LA PINCE.** L'installation de l'appareil en hauteur doit toujours être sécurisée avec un accessoire de sécurité secondaire, tel qu'un câble de sécurité de calibre approprié pouvant supporter 10 fois le poids de l'appareil.

## **LIAISON DE PUISSANCE**



**FAIRE ATTENTION LORS DE LA CONNEXION ÉLECTRIQUE, CAR LA CONSOMMATION ÉLECTRIQUE PEUT DÉPASSER LA PUISSANCE MAXIMALE DE CET APPAREIL. VÉRIFIEZ L'ÉCRAN DE SOIE POUR LES AMPÈRES MAXIMUM.**



# CONNEXIONS

## CONNEXIONS CA



Le Obsidian Control Systems Netron DMX10 est évalué à 100-240V 47 / 63Hz et accepte l'alimentation secteur sur une plage de 90-264V 47 / 63Hz. Ne le connectez pas à une alimentation électrique en dehors de cette plage. Les dommages résultant d'une connexion incorrecte ne sont pas couverts par la garantie.

Amérique du Nord : Un câble avec une prise NEMA 15-5P est fourni pour une utilisation avec le DMX10 aux États-Unis et au Canada. Ce câble approuvé doit être utilisé en Amérique du Nord.

Reste du monde : Le câble fourni n'est pas équipé d'une prise spécifique au pays. Installez uniquement une prise conforme aux codes électriques locaux et/ou nationaux et adaptée aux exigences spécifiques du pays.



Une fiche à 3 broches de type mis à la terre (type mis à la terre) doit être installée conformément aux instructions du fabricant de la fiche.

## CONNEXIONS DMX AVANT : DMX10-5


- (2) entrée DMX 5 broches
- (10) sorties DMX opto-isolées à 5 broches

Toutes les connexions de sortie DMX sont des XLR femelles à 5 broches ; le brochage sur toutes les prises est la broche 1 au blindage, la broche 2 à froid (-) et la broche 3 à chaud (+). Les broches 4 et 5 ne sont pas utilisées.

Connectez soigneusement les câbles DMX aux ports respectifs.

Pour éviter d'endommager les ports DMX, fournissez une décharge de traction et un support. Évitez de connecter directement les FOH Snakes aux ports.

Pin	Connection
1	Com
2	Données -
3	Données +
4	Pas connecté
5	Pas connecté



## CONNEXIONS DMX AVANT : DMX10-3


- (2) entrée DMX 3 broches
- (10) sorties DMX opto-isolées à 3 broches

Toutes les connexions de sortie DMX sont des XLR femelles à 3 broches ; le brochage sur toutes les prises est la broche 1 au blindage, la broche 2 à froid (-) et la broche 3 à chaud (+).

Connectez soigneusement les câbles DMX aux ports respectifs.


Pour éviter d'endommager les ports DMX, fournissez une décharge de traction et un support. Évitez de connecter des serpents FOH

Pin	Connection
1	Com
2	Données -
3	Données +



## CONNEXIONS ARRIÈRE

- Puissance dans
- Fusible





## FONCTIONNEMENT : DMX10 -5 & DMX10 -3

Le concept du DMX Splitter est d'acheminer l'entrée DMX A ou B vers l'un des 10 ports de sortie. Cela permet une configuration flexible du séparateur selon les besoins. Il est également possible d'ignorer une entrée et d'affecter tous les ports de sortie au même routage. Les ports sont affectés à la ligne A ou B par la bascule intégrée

commutateurs. La couleur des LED des ports de sortie indique le routage DMX.

Commutateur HAUT =A (Bleu)

Basculer =B (Orange)


## LED INDICATEURS D'ÉTAT DES PORTS DMX

Couleur des DEL	Solide	Cliquer	Routage
<b>PORTS DMX BLEU PORT</b>	Trafic DMX	No DMX Traffic	<b>A</b>
<b>PORTS DMX ORANGE</b>	Trafic DMX	No DMX Traffic	<b>B</b>

### DMX10-5


(2) Entrée DMX 5 broches  
Notez que les positions des lettres A et B indiquent la position du commutateur pour le routage

(10) 5PIN opto-isolé Sorties DMX



Commutateur à bascule de port DMX  
(A en haut/B vers le bas)


Voyant d'état du port DMX



### DMX10-3


(2) Entrée DMX 3 broches  
Notez que la position des lettres A et B indique la position du commutateur pour le routage

(10) sorties DMX opto-isolées 3PIN



Commutateur à bascule de port DMX  
(A en haut/B vers le bas)

Voyant d'état du port DMX





# MAINTENANCE

Les systèmes de contrôle Obsidian Netron DMX10-5 et DMX10-3 sont conçus comme des appareils robustes et en état de

rouler. Le seul service requis est le nettoyage occasionnel. Pour d'autres problèmes liés au service, veuillez contacter

votre revendeur Obsidian Control Systems ou visiter [www.obsidiancontrol.com](http://www.obsidiancontrol.com).

Tout service qui n'est pas décrit dans ce guide doit être effectué par un technicien formé et qualifié d'Obsidian Control Systems.

Ne vaporisez jamais de nettoyant directement sur la surface de l'appareil ; vaporisez toujours sur un chiffon non pelucheux et essuyez le. Pensez à utiliser des produits de nettoyage conçus pour les téléphones portables et les tablettes.



Important! La poussière excessive, la saleté, la fumée, l'accumulation de liquide et d'autres matériaux peuvent dégrader les performances des appareils DMX10-5 et DMX10-3, provoquant une surchauffe et des dommages à l'unité qui ne sont pas couverts par la garantie.

Remplacement du fusible:



Fusible unique côté ligne ; le DMX10-5 et le DMX10-3 sont protégés par un seul fusible secteur 1A à action retardée dans un porte-fusible à l'arrière de l'appareil.

Débranchez le produit de l'alimentation secteur avant de remplacer le fusible car certaines parties du produit peuvent rester sous tension même si le fusible secteur a sauté.

# CARACTÉRISTIQUES

## DMX10-5P:

### Connexions

#### De face

- (2) Entrée DMX 5 broches (A et B)
- (10) sorties DMX opto-isolées à 5 broches (basculer entre A et B)

#### Arrière

- Verrouillage de l'alimentation

#### Physique

- Longueur: 19.0" (482.5mm)
- Largeur : 6.1" (155.9mm)
- Hauteur : 1.7" (44 mm)
- Poids : 1.82 kg (4.0 lb)

#### Électrique

- 100-240 V nominal, 47/63 Hz, 0.14 A
- Fusible 1A

#### Articles inclus

- Câble d'alimentation de 1.5m (version EU ou US)

## DMX10-3P:

### Connexions

#### De face

- (2) Entrée DMX 3 broches (A et B)
- (10) sorties DMX opto-isolées à 3 broches (basculer entre A et B)

#### Arrière

- Verrouillage de l'alimentation

#### Physique

- Longueur: 19.0" (482.5mm)
- Largeur : 6.1" (155.9mm)
- Hauteur : 1.7" (44 mm)
- Poids : 1.82 kg (4.0 lb)

#### Électrique


- 100-240 V nominal, 47/63 Hz, 0.14 A
- Fusible 1A

#### Articles inclus

- Câble d'alimentation de 1.5m (version EU ou US)

# DIMENSIONS

## DMX10-5



## DMX10-3

